


# MISAN WT-03 Microprocess Control Ozone Device

微電腦超強效蔬果食物清洗機


## 使用說明書



感謝您選購 MISAN WT-03 微電腦超強效蔬果食物清洗機，希望能提供您一個充滿健康活力的優質生活環境，請在使用前詳閱說明書，並請妥善保存，以備將來查閱。

優質環境健康器材

## 一. 控制鍵及指示燈說明



### 控制鍵：

**Power (電源)：** 電源插頭插上後，按一下 Power ( 電源 ) 鍵為啟動微電腦超強效蔬果食物清洗機，此時定時自動設定為10分鐘，再按一下Power (電源) 鍵為關閉。

**Timer (定時)：** 輕按Timer (定時) 鍵，可控制定時時間 10, 15, 20, 30分鐘。

**指示燈：** 以綠色LED分別顯示目前定時之時間，初值為 10分鐘，隨使用者按Timer (定時) 鍵，顯示不同之定時時間。

## 二. 使用說明

---

1. 請先將MISAN WT-03 微電腦超強效蔬果食物清洗機放置於平穩之場所。
2. 將所附之矽膠管一端接上本機上方之臭氧輸出口，另一端接上氣泡石。
3. 插入電源後，即可準備開始使用。
4. 取一個塑質容器，將蔬果食物放置其中，並將水放滿使水位超過清洗之蔬果食物。
5. 輕壓 Power (電源) 一下，本機將自動啟動，臭氧定時為10分鐘，此時您可進行其他工作，不必在旁等候，時間到後機器將自動關閉。
6. 您也可輕壓Timer (定時) 將臭氧定時由原本10分改為15分，20分或30分。
7. 臭氧停止輸出後，請將容器內水倒掉並用清水將蔬果食物沖洗一遍，以避免水中殘餘物質再度附著於蔬果食物上。

### 三. 產品特點功能

---

1. 本機採微電腦自動控制，首創內建守護者 (Watch Dog, 或直譯看門狗) 安全裝置，若遇到外在環境不穩定，將自動鎖定保護，維護使用者安全。
2. 臭氧輸出採高效能臭氧管，介質為99.9%之石英玻璃，正常狀況使用幾乎免換耗材。
3. 內建消音裝置，減低噪音產生。
4. 臭氧為經中央主管機關公告之合法飲用水水質處理藥劑(86.11.24)。
5. 臭氧輸出均有定時裝置控制，操作簡單，使用非常安心便利。
6. 依據學術報告，臭氧可消滅水中細菌及病毒，對蔬果食物上的殘留農藥也可發揮功效。

## 四. 注意事項

---

1. 本機以微電腦自動控制，若遇到外在環境不穩定(如電壓不穩或干擾)，將自動鎖定保護，維護使用者安全，此時按鍵若無反應，請將插頭拔起後，稍待1分鐘插回即可恢復。
2. 請依說明電壓頻率使用。
3. 確認機器擺放平穩，避免摔落或掉入水中。
4. 勿將液體潑入控制板或機體內。
5. 勿與電視機或收音機使用同一插座。
6. 請勿讓兒童接近玩耍。
7. 請先接上矽膠管，並將氣泡石置入水中後再啟動。
8. 清洗蔬果食物之容器，切勿使用鉛或鋁製品。
9. 矽膠管長期使用後變黃，請適時更換。
10. 使用後之矽膠管及氣泡石請確實清洗。
11. 臭氧輸出雖有定時裝置，但請勿於密閉空間內連續啟動，以避免空氣中臭氧濃度過大。
12. 請勿直接對空氣中輸出。

## 五. 規格說明

---

1. 尺寸：32.5cm(H), 19.8cm(W), 11.5cm(D)
2. 電壓：AC 110V 50/60 Hz
3. 電流：0.25A.
4. 耗電：約27.5 WATTS (1度電約使用36小時, 平均每日電費0.6元)
5. 主機外殼: ABS
6. 氣流管材質: 無毒矽膠管
7. 機體淨重: 2kg
8. 臭氧輸出: 高效能臭氧管
9. 臭氧濃度: 大於 5 ppm(對水中輸出)
10. 輸出氣流：4.2 L/Min
11. 控制電路：微電腦MICROPROCESS
12. 定時裝置：四階段 (10, 15, 20, 30 分鐘)
13. 指示燈：LED 綠色光
14. 特殊設計消音管

## 六. 保證書

---

本保證書記載之內容為免費及收費修護或保養之憑據，貴戶機器在任何情況下發生故障時，請與本公司客服部連絡，保證要點如下：

- 本機在正常使用下發生故障時，免費保修一年(自購買日期起)，但機器外觀、導線、附件、消耗器材不在本公司保證免費維護範圍內。
- 下列情況不在本公司免費服務範圍內，敬請見諒。
  1. 未能出示本保證書或經銷商未註明購買日期時
  2. 保證書記載之內容與機器不符、內容塗改或模糊不清而無法辨認時
  3. 未依注意事項使用、使用不當而導致故障或損壞
  4. 曾自行將機器拆裝或改裝
  5. 購買後因運輸、移動、掉落等所造成之故障或損壞
  6. 本產品以外的部份或由其他設備(如電源、插座)所導致之故障或損壞
  7. 因天災地變、鼠禍蟲害等因素或未依規定使用電源電壓所導致之故障或損壞
- 本保證書僅在台灣地區有效
- 本保證書不補發，務請妥善保存請勿遺失
- 免費保證期限外，若要求服務時，仍請出示本保證書，本公司將依收費價格表酌收費用
- 本保證書未蓋經銷商保證服務章無效